Fiche technique

wedi Tools | kit pour chevilles et vis

- Pour fixer mécaniquement les objets légers aux panneaux de construction wedi carrelés



Description générale du produit

Chevilles pour corps creux spécialement destinées à fixer les objets légers sur les panneaux de construction ou éléments wedi carrelés.

Domaines d'emploi

Pour fixer les objets légers tels que le porte-savon, le dévidoir de papier toilette, le porte-serviette etc. aux panneaux de construction ou éléments wedi carrelés.

Consignes de mise en oeuvre

Percer un trou de 6 mm. Enlever la poussière du perçage. Enfoncer la cheville avec un marteau.

Fiche technique wedi Tools | kit pour chevilles et vis · 07-2017 Sous réserve de modifactions techniques et d'erreurs.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Charge admissible	0,25 KN

Les valeurs indiquées concernent uniquement les panneaux de construction recouverts de carrelage ou de mosaïque et dont l'épaisseur est de 20 mm minimum. Il est interdit de procéder au montage sur des panneaux de constructions recouverts d'autres surfaces (crépi etc.). En cas de charge supérieure à 25 kg, une fixation dans un support solide et porteur est nécessaire (par exemple, mur en béton, carreaux de plâtre, béton cellulaire). Le cas échéant, il convient de prévoir cette fixation dans le porteur.
Vous trouverez un aperçu détaillé de tous les accessoires de salle de bain pouvant être accrochés à l'aide des chevilles et vis wedi sur www.wedi.eu.

Livraison

10 chevilles et 10 vis dans le sachet PE

Stockage

À conserver dans un endroit sec.

Précautions particulières

Aucune

Fiche technique wedi Tools | kit pour chevilles et vis · 07-2017 Sous réserve de modifactions techniques et d'erreurs.